

Eenvoudige en snelle montage

Om de Dekoban® Premium statische folie aan te brengen:

- maak een schaar / trimmes, rakel en liniaal klaar
- meet het venster en knip de folie op de juiste maat
- reinig het oppervlak waarop de folie wordt aangebracht (voor een beter effect kan het glas met water worden besproeid)
- verwijder de beschermfolie laag en breng de folie aan op het raam
- strijk het oppervlak glad met uw hand of rakel

Kijk hoe gemakkelijk het is!

